安寿（あんじゅ）

大切にしたい。
自立への気持ちと思いやり。

段差ステップ
取扱説明書

このたびは段差ステップを
お求めいただきまして、
まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、
ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書は
大切に保管してください。



もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	1
特長・取りつけかた	2
使いかた・お手入れの方法	2

ARONKASEI CO.,LTD.

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。
⚠注意	誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。

してはいけない「禁止」内容を説明しています。

⚠警告

分解・修理・改造は絶対にしないこと
破損の原因になります。

⚠注意

室内でのみ使用すること
直射日光が当たる場所や、火気に近づけないこと
変色、ソリやひび割れの原因になります。

本体は玄関や浴室外側の框（かまち）および流し台壁面に当てて使用すること
本体が移動したり、隙間に足が入ったりしてけがの原因になります。



昇降の際は天面板の中央付近を踏むこと
端を踏むと上がり框（かまち）との隙間に足が入ったり滑ってけがの原因になります。



固定金具で段差ステップを固定してから使用すること
転倒やけがの原因になります。

⚠注意

段差や斜面には設置しないこと
転倒やけがの原因になります。



脚ゴムを外したままの状態で使用しないこと
転倒やけがの原因になります。



天面板の上に足ふきマット等、敷物を置いて使用しないこと
転倒やけがの原因になります。

勢いよく飛び乗ったりしないこと
転倒やけがの原因になります。



子供を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと
けがの原因になります。

体重が100kgを超える方は使用しないこと
本体が破損する恐れがあります。

浴室・浴槽内では使用しないこと

各部のなまえ



■付属品

固定金具（2枚）

木ねじ（4本）

品　名	段差ステップ
材　質	脚　台：スチール（メラミン焼付塗装） 天面板：ポリプロピレン 脚ゴム：エラストマー
サイズ	42×38×高さ15cm
重　量	約2.5kg

製品の寸法

（単位:cm）





特長

●昇降を楽に行える高さ15cm。　●フロアとの識別をしやすい天面板カラー。
●安心感のある形状の脚台。
●横ズレ防止用の固定金具とすべり止め脚ゴム付き。

取りつけかた

設置場所を確認してから以下の手順で行ってください。

1 天面板の挿入穴に、固定金具を通して、取付予定部材に当てます。



2 段差ステップが十分固定できる高さに固定金具の位置を調整して木ねじで固定金具を取付部材に固定します。
※固定金具は、土間から20～30cmの位置で取り付けてください。
※け込み高さが17cm以上で且つ奥行きが3.5cm以上の場合は固定板を図のように逆向きにして取り付けると上がりかまち下端との隙間が小さくなります。

（単位:cm）





使いかた

●玄関や勝手口の上がりかまちに設置して、昇降をサポートします。



●上がりかまちが20～35cmの場合は、〈上がりかまち用手すり〉を設置し、ステップと併用すると、体を支えながら昇降できます。



お手入れの方法

●中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませ、汚れをふきとったあと、乾いた布で空ぶきし、かげ干しをしてください。
●いつも濡れた状態ですと、マットにカビが発生しやすくなります。使用後は水気をとって乾かしてください。

⚠ 注意

※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
劣化または破損し、けがの原因になります。